

Caractéristiques et mode d'installation du filtre HAUTE PRESSION

Ce filtre est homologué selon la législation européenne R67 01, en vigueur pour l'Automobile.

Instructions :

Respecter le sens d'écoulement du gaz

Le filtre s'installe en sortie de bouteille, la cuve orientée vers le bas.

La pression maximum d'entrée est identique à celle régnant dans le réservoir.
(Pression d'épreuve 30 bars)

Suivant les qualités du gaz, la capacité de filtration peut varier du simple au double.



TRES IMPORTANT :

IL EST NECESSAIRE DE PROCEDER AU REMPLACEMENT DES JOINTS A CHAQUE CHANGEMENT DE LA CARTOUCHE FILTRANTE.



Kit de filtration.

Cartouche filtrante avec ses joints.